INSTRUÇÕES DE USO:

Papel Transfer:

Papel branco, alta resolução, para impressão a jato de tinta, secagem instantânea.

Impressão a prova d'água.

“Não recomendado à constante exposição em luz UV, luz amarela e ao sol”

Compatível com impressoras Jato de Tinta. Modelos HP / Epson / Canon / Lexmark.

Principais trabalhos:

Utilizado somente para trabalhos em Transfer CLARO ou ESCURO, conforme a cor do tecido, impresso com Tinta Corante Normal. (Não recomendamos Tinta Pigmentada).

Necessário utilizar a prensa térmica.

Obs.: A Temperatura ideal para o uso do Papel Transfer Masterprint® é de 180 graus para ferro ou prensa, esquentar o tecido antes da transferência de 10 a 15 segundos o tempo para transferência deve ser de 15-20 segundo para tecido claro e no máximo 25 segundos para tecidos escuros.

A Temperatura ideal para o uso do Papel Transfer Masterprint® para tecido claro no tecido algodão cru 100% algodão é de 190 graus para ferro ou prensa, esquentar o tecido antes da transferência, o tempo de transferência deve ser entre 6-10 segundos.

Lavagem:

Deixe o item por pelo menos 24 horas antes de lavar. Lave do avesso em água fria.

Secar no calor normal. Não use alvejante, amaciante de roupas ou detergente forte.

Não passe diretamente sobre a transferência.